

主模块及I/O扩展选型:

PAC	1	16 14	B	R	A	1
PAC	系列号	I/O点数	模块类型	输出方式	电源	定制
	1: 1系列	输入 输出	B:主模块	R:继电器	A:220VAC	
	2: 2系列		E:IO扩展	T: 晶体管	D:24VDC	
	3: 3系列					

通讯模块选型:

PAC	EPM
PAC	通讯模块
	EPM:串口转以太网通讯适配器
	RS485:RS485扩展模块
	COPM:CANOpen主模块
	GPRS: GPRS模块

特殊模块选型:

PAC	1	4	AD
PAC	系列号	通道数	模块类型
	1: 1系列		AD:模拟量输入
	2: 2系列		DA:模拟量输出
	3: 3系列		PT:热电阻模块
			TC:热电偶模块
			AM:模拟量输入输出